タイム ゾーンの管理

この章の内容は、次のとおりです。

- タイム ゾーン，1 ページ
- 時間帯の設定，1 ページ
- NTP サーバの追加，2 ページ
- NTP サーバの削除，2 ページ

タイム ゾーン

Cisco UCS では、Cisco UCS Manager で正しい時刻を表示するために、ドメイン固有のタイムゾーン設定と NTP サーバが必要です。 これらの両方を Cisco UCS ドメインに設定しないと、時間が正確に表示されません。

時間帯の設定

手順

ステップ 1 [Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2 [Admin] タブで、[All] を展開します。

ステップ 3 [Time Zone Management] をクリックします。

ステップ 4 [Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 5 [Time zone] ドロップダウン リストから、Cisco UCS ドメインに使用するタイム ゾーンを選択します。

ステップ 6 [Save Changes] をクリックします。

NTP サーバの追加

手順

ステップ 1 [Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2 [Admin] タブで、[All] を展開します。

ステップ 3 [Time Zone Management] をクリックします。

ステップ 4 [Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 5 [NTP Servers] 領域のテーブル アイコン バーにある [+] ボタンをクリックします。

ステップ 6 [Add NTP Server] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。

a) [NTP Server] フィールドに、ユーザがこの Cisco UCS ドメインに使用する NTP サーバの IPv4 または IPv6 のアドレス、またはホスト名を入力します。

b) [OK] をクリックします。

NTP サーバの削除

手順

ステップ 1 [Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2 [Admin] タブで、[All] を展開します。

ステップ 3 [Time Zone Management] をクリックします。

ステップ 4 [Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 5 [NTP Servers] 領域で、削除するサーバを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 6 Cisco UCS Manager GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 7 [Save Changes] をクリックします。