Cisco cBR へのファンモジュールの取り付け

- cBR シャーシへのファン モジュールの取り付け，1 ページ

cBR シャーシへのファン モジュールの取り付け

はじめる前に

- 静電気防止用リスト ストラップを手首に取り付け、シャーシに接続されたアース ラグに他の端を接続します。
- **適切な冷却に必要な最小キープ アウト領域**
  シャーシの前面から背面に抜ける空気の流れ。空気はシャーシの前面パネルから入ります。また、小型の吸気口領域は、取り付け具前面の右前方側面にあります。空気は、シャーシ背面と左後方側面の排気口から排出されます。

キープアウト領域は、Cisco cBR-8 シャーシ周囲に適切な空間を維持するように設計されています。この空間は、吸気と排気は正しく行うために必要です。次の図は Cisco cBR-8 シャーシのキープアウト領域です。

図 *1*：*Cisco cBR-8* シャーシのキープアウト領域



制約事項

- すべてのファン モジュールが取り付けられるまで、シャーシを起動しないでください。
- 保守または交換で取り外せるファン モジュールは一度に 1 つのみです。

- スーパーバイザ カードが許可しても、ファン ベイを空の状態でシャーシを動作させないでください。

必要な工具と部品

- マイナス トルク ドライバ
- ファン モジュール（cBR-FAN-ASSEMBLY）

ステップ 1 ファン モジュール前面の上部と下部を両手でつかみます。シャーシ スロットのファン モジュールの位置を合わせ、しっかり押してヒンジ付きドアを開きます。ファン モジュール フランジがシャーシ フランジに接触するまでスライドします。

図 *2*：ファン モジュールの位置調整



ステップ 2 ファン モジュールの前方左フランジの非脱落型ネジを締めます。

（注） ファン モジュールの非脱落型ネジを締めるには、6 ～ 8 インチ ポンド（0.67 ～ 0.90 Nm）のトルクを加えます。

次の作業

- ファンが動作しているかを目視で確認します。

- ファン モジュール 前面プレートの RPLC LED が点灯している場合は、修正措置の「Troubleshooting the Fan Assembly」セクションを参照してください。