チャネルと電力レベル

チャネルと最大電力レベルの設定については、Cisco.com の Cisco Wireless documentation ページで『*Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Lightweight Access Points and Bridges*』ドキュメントを参照してください。

マニュアルを参照する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 次に示すシスコ無線マニュアルのホームページのリンクをクリックして移動します。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/index.html

ステップ 2 [Support] をクリックします。テクニカルサポート / ドキュメンテーションのページが表示されます。

ステップ 3 [Wireless] をクリックします。

ステップ 4 [1530] をクリックします。

ステップ 5 [Install and Upgrade] をクリックします。

ステップ 6 [Install and Upgrade Guides] をクリックします。

ステップ 7 『Channels and Maximum Power Settings for Cisco 1530 Series Outdoor Access Points』マニュアルをクリックします。