Cisco 700 シリーズ アクセス ポイントの設定

- Cisco 700 シリーズ アクセス ポイントに関する情報，1 ページ
- Cisco 700 シリーズ アクセス ポイントの設定，1 ページ

Cisco 700 シリーズ アクセス ポイントに関する情報

The Cisco Aironet 700 シリーズは、コンパクトなアクセス ポイントで、安全で信頼性の高いワイヤレス接続を提供します。 主な特徴：

- 2.4 GHz と 5 GHz に対応した同時デュアル バンド、デュアル無線。
- 最適化されたアンテナおよび無線設計：レート対範囲を最適化するための一貫性のあるネットワーク送受信。
- 無線リソース管理（RRM）：自動自己回復機能により、RF の予測不可能性が最適化され、デッド スポットが減少し、ハイ アベイラビリティ クライアントの接続が保護されます。
- Cisco BandSelect が混合クライアント環境における 5 GHz クライアント接続を強化します。
- 不正検出、wIPS、コンテキスト認識などの高度なセキュリティ機能。

Cisco 700 シリーズ アクセス ポイントの設定

Cisco 700 シリーズ アクセス ポイントには 4 つの LAN ポートがあります。 これらのポートの設定はフラッシュ上のファイルに保存されます。 AP は再起動時にこの設定を取得します。 AP は join 後にこの情報をコントローラと共有し、コントローラに最新情報が表示されるようにします。

（注） コントローラが AP 上の既存の設定をすべて消去すると、AP は保存されたポート情報を削除して、デフォルト設定を適用します。 すべての LAN ポートがデフォルトで無効になっています。

LAN ポートの有効化（CLI）

- 次のコマンドを入力して、アクセス ポイントの LAN ポートを有効または無効にします。
  config ap lan port-id *port-id* { **enable**| **disable**} *AP-NAME*
- 次のコマンドを入力して、ポート情報を表示します。
  showap lan port-id *port-id AP-NAME*
- 次のコマンドを入力して、ポートの要約情報を表示します。
  showap lan port-summary *AP-NAME*