Por que meu sistema aceita chamadas quando eu desabilitado?

Contents

[Introduction](#)
[Por que meu sistema aceita chamadas quando eu desabilitado?](#)
[Informações Relacionadas](#)

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence Management Suite.

P. Por que meu sistema aceita chamadas quando eu desabilitado?

A. As configurações Permitir entrada e Permitir saída na página **Configurações** de um sistema no TMS controlam somente o comportamento do endpoint no sistema de Agendamento. Esses parâmetros não modificam o sistema real de nenhuma forma, o que significa que as chamadas que acontecem fora do sistema de agendamento não são afetadas.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems