设置

- 访问设置应用， 第 1 页
- 通话期间调节音量， 第 12 页
- 调节电话振铃器音量， 第 12 页

访问设置应用

您可使用**设置**应用设置、管理和自定义电话。

灰显的菜单项表示管理员限制对该菜单的访问。

过程

步骤 1 从线路视图屏幕，按导航群集的向左箭头以查看应用程序屏幕。

步骤 2 从应用程序屏幕按导航群集的向左箭头以选择**设置** 。

相关主题

查找关于您的电话的信息

访问电话设置

您可以从**电话设置**菜单自定义电话。

过程

步骤 1 访问**设置**应用。

步骤 2 选择**电话设置**。

使电话对来电振动

您可以将电话设置为在您有来电时振动。振动可根据电话振铃器是否关闭以不同的方式设置。

过程

步骤 1 访问**设置**应用。

步骤 2 选择**电话设置** > **声音** > **振动**

步骤 3 选择**振铃振动**并按**开**将电话设置为在电话振铃时振动。或者，按**关**以使电话在电话振铃时不振动。

步骤 4 选择**无声振动**并按**开**将电话设置为在振铃器开启时振动。或者，按**关**以使电话在振铃器开启时不振动。

选择听到振铃的设备

当您有来电时，可以将电话设置为在头戴式耳机上或扬声器中播放铃声。

过程

步骤 1 访问**设置**应用。

步骤 2 选择**电话设置** > **声音** > **振铃器/PTT 输出**

步骤 3 选择所需的选项。

步骤 4 按**选择**。

更改铃声

您可以更改听到的来电声音，并可为每条电话线路设置不同的铃声。

如果您的工作环境很嘈杂，可以使用 Chirp1（移动）和 Chirp2（移动）听取铃声。这些铃声针对无线电话扬声器进行了优化。

过程

步骤 1 访问**设置**应用。

步骤 2 选择**电话设置** > **声音** > **铃声**

步骤 3 （可选） 选择一条线路。

步骤 4 突出显示某种铃声。

步骤 5 按**播放**以收听铃声。

步骤 6 按**选择**以使用铃声。

调节头戴式耳机反馈

使用头戴式耳机时，您可在听筒中听到自己的声音，这称为耳机侧音或耳机反馈。您可以控制电话上的耳机侧音量。

过程

步骤 1 访问**设置**应用。

步骤 2 选择**电话设置** > **声音** > **耳机侧音**

步骤 3 选择选项之一。

关闭键盘声音

您可以关闭键盘上的声音，这样当您按下按键时便不会听到声音。

过程

步骤 1 访问**设置**应用。

步骤 2 选择**电话设置** > **声音** > **按键音**

步骤 3 按**开**以打开按键音，或按**关**以关闭按键音。

调整背景噪声过滤器

您可以调整电话麦克风的灵敏度以过滤掉背景噪声，让通话的另外一方听到更清晰的声音。

过程

步骤 1 访问**设置**应用。

步骤 2 选择**电话设置** > **声音** > **背景噪声过滤器**

步骤 3 选择以下设置之一：**关闭**、**低**、**中**、**高**。

默认值为**关闭**。

调节屏幕亮度

您可以调节电话显示屏的亮度。

默认设置为 5。

过程

步骤 1 访问**设置**应用。

步骤 2 选择**电话设置** > **显示** > **亮度**

步骤 3 使用导航群集的箭头键调节亮度。

步骤 4 按**保存**。

更改字体大小

您可以调整电话屏幕上使用的字号。字号设置越小，屏幕上显示的文字越多。字号设置越大，屏幕上显示的文字越少。

过程

步骤 1 访问**设置**应用。

步骤 2 选择**电话设置** > **显示** > **字号**

步骤 3 选择所需的设置。

控制 LED 指示灯

电话顶部有 LED 指示灯。指示灯启用时，它会指示电话的状态：

- 稳定红色 — 电话已连接到交流电源，并且电池正在充电。
- 稳定绿色 — 电话已连接到交流电源，并且电池已充满电。
- 快速闪烁琥珀色 — 有来电。电话可能正在充电或已充满电。
- 快速闪烁绿色—有语音留言。当电话连接到交流电源时，绿色指示灯比仅使用电池时显示的时间长。
- 缓慢闪烁绿色（每隔 2 秒）：电话正在使用电池电源。电话注册无线网络并在服务覆盖区域范围内。

如果不想要此指示，您可以关闭指示灯。

过程

步骤 1 访问**设置**应用。

步骤 2 选择**电话设置** > **LED 覆盖范围指示灯**

步骤 3 按**关**以关闭该指示灯，或按**开**以打开该指示灯。

更改屏幕显示超时

您可以将电话设置为在处于不活动状态特定的时间段后关闭屏幕。当您关闭电话屏幕后，电话将使用较少的电池电量。

选择一个设置后，电话屏幕会在指定的不活动时间后变暗。变暗10秒钟后，屏幕将关闭，电话将转入睡眠状态。

默认设置为 10 秒。

过程

步骤 1 访问**设置**应用。

步骤 2 选择**电话设置** > **显示** > **睡眠**。

步骤 3 选择所需的时间设置。

相关主题

关闭您的电话

更换墙纸

您可以更改电话的墙纸（背景）。

过程

步骤 1 访问**设置**应用。

步骤 2 选择**电话设置** > **显示** > **墙纸**

步骤 3 选择墙纸。

如果您看不到自己当前使用的壁纸，说明未针对电话屏幕自定义它。您可以继续使用旧的壁纸。但在更改壁纸后，之前的壁纸将不可用。

步骤 4 按**预览**查看墙纸。

步骤 5 按**保存**。

自动锁定键盘

您可以将键盘设置为自动锁定。如果将电话设置为自动锁定键盘，键盘会在电话屏幕关闭时锁定。

过程

步骤 1 访问**设置**应用。
步骤 2 选择**电话设置** > **键盘** > **自动锁定**
步骤 3 按**开**。

相关主题

锁定电话键盘

日期和时间设置

您可以管理电话上的一些日期和时间设置。通常，电话会使用呼叫控制系统的信息自动设置日期、时间和时区。但您可能需要覆盖自动设置。

手动控制日期和时间

手动控制电话的日期和时间时，您可以更改以下设置：

- 自动时区
- 时间
- 日期
- 时区
- 12 小时制或 24 小时制日期格式
- 日期格式

过程

步骤 1 访问**设置**应用。
步骤 2 选择**电话设置** > **日期和时间**
步骤 3 选择**自动日期和时间**。
步骤 4 按**关**。

自动控制日期和时间

自动控制电话的日期和时间时，您可以更改以下设置：

- 自动时区

过程

步骤 1 访问**设置**应用。
步骤 2 选择**电话设置** > **日期和时间**
步骤 3 选择**自动日期和时间**。
步骤 4 按**开**。

自动设置时区

您可以将电话设置为自动或手动设置时区。“自动时区”字段设置为“开”时，您无法更改电话使用的时区。“自动时区”字段设置为“关”时，您可以设置电话使用的时区。

过程

步骤 1 访问**设置**应用。
步骤 2 选择**电话设置** > **日期和时间** > **自动时区**
步骤 3 按**关**以便能够手动设置时区。
步骤 4 按**设置**。

设置时间

如果手动控制电话的日期和时间，您可以设置时间。

过程

步骤 1 访问**设置**应用。
步骤 2 选择**电话设置** > **日期和时间** > **时间**
步骤 3 使用键盘输入时间。使用向左和向右导航键在字段之间移动。
步骤 4 按**设置**。

设置日期

如果手动控制电话的日期和时间，您可以设置日期。

过程

步骤 1 访问**设置**应用。
步骤 2 选择**电话设置** > **日期和时间** > **日期**

步骤 3 使用键盘输入日期。使用向左和向右导航键在字段之间移动。

步骤 4 按**设置**。

设置时区

您可以设置时区。

过程

步骤 1 访问**设置**应用。

步骤 2 选择**电话设置** > **日期和时间** > **时区**

步骤 3 选择正确的时区。

步骤 4 按**设置**。

使用 12 小时制或 24 小时制

如果手动控制电话的日期和时间，您可以更改时间显示。

过程

步骤 1 访问**设置**应用。

步骤 2 选择**电话设置** > **日期和时间**

步骤 3 选择**使用 24 小时格式**。

步骤 4 按**关**以使用 12 小时格式，或按**开**以使用 24 小时格式。

设置日期格式

如果手动控制电话的日期和时间，您可以将电话设置为以预设格式之一显示日期。

过程

步骤 1 访问**设置**应用。

步骤 2 选择**电话设置** > **日期和时间** > **日期格式**

步骤 3 选择所需的格式。

步骤 4 按**设置**。

设置电池电量显示

除电池电量图标之外，您还可以将电话设置为以百分比形式显示电池电量。

过程

步骤 1 访问**设置**应用。

步骤 2 选择**电话设置** > **电池电量百分比**

步骤 3 按**打开**以百分比形式显示电池电量，或者按**关闭**将电池电量显示为图标。

相关主题

标题图标

访问蓝牙设置

您可以将蓝牙头戴式耳机和蓝牙扬声器连接到您的电话。该电话不支持其他蓝牙设备。您需要设置电话的蓝牙功能，然后方可使用蓝牙头戴式耳机或扬声器。

过程

步骤 1 访问**设置**应用。

步骤 2 选择**蓝牙**。

相关主题

蓝牙头戴式耳机

蓝牙和您的电话

开启蓝牙

您必须打开电话的蓝牙功能，然后方可使用蓝牙。

注释 使用蓝牙时，电话电池的通话时间将减少。

过程

步骤 1 访问**设置**应用。

步骤 2 选择**选择** > **蓝牙**。

步骤 3 按开。

添加新的蓝牙头戴式耳机

您最多可以添加 5 个蓝牙头戴式耳机。

开始之前

蓝牙必须已开启。

过程

步骤 1 确保蓝牙头戴式耳机可搜寻。

步骤 2 访问**设置**应用。

步骤 3 选择**蓝牙**。

步骤 4 选择**添加蓝牙设备**。
电话将搜索范围内的任何蓝牙设备。这可能需要几分钟的时间。

步骤 5 从列表中选择一个设备并按**配对**。

步骤 6 （可选） 输入设备的密钥。

连接蓝牙头戴式耳机

将蓝牙头戴式耳机配对并连接到您的电话后，该头戴式耳机会在打开并接近您的电话时自动连接。只能将一个蓝牙头戴式耳机连接到电话。但是，如果您打开了两个蓝牙头戴式耳机，电话会使用最近连接的头戴式耳机。您可以更改电话使用的头戴式耳机。

开始之前

必须开启蓝牙功能，并且头戴式耳机需要已经添加到蓝牙设备列表。

过程

步骤 1 访问**设置**应用。

步骤 2 选择**蓝牙**。

步骤 3 从列表中选择一个设备。

步骤 4 必需： 按**更多** ••• 并选择**连接**。

重命名蓝牙头戴式耳机

如果您的蓝牙设备列表中有多个条目完全相同，您可以将这些条目重命名以使其更有意义。

过程

步骤 1 访问**设置**应用。

步骤 2 选择**蓝牙**。

步骤 3 从列表中选择一个设备。

步骤 4 必需： 按**更多** ••• 并选择**重命名**。

步骤 5 使用键盘输入名称。

断开蓝牙头戴式耳机

如果您将蓝牙头戴式耳机连接到电话并想要将其与移动电话或计算机配合使用，您可以断开蓝牙头戴式耳机。该头戴式耳机仍留在蓝牙设备列表中，并且您可以重新连接它。

过程

步骤 1 访问**设置**应用。

步骤 2 选择**蓝牙**。

步骤 3 从列表中选择一个设备。

步骤 4 必需： 按**更多** ••• 并选择**断开连接**。

删除蓝牙头戴式耳机

如果不想设备列表中的蓝牙头戴式耳机可用，您可以删除它。

过程

步骤 1 访问**设置**应用。

步骤 2 选择**蓝牙**。

步骤 3 从列表中选择一个设备。

步骤 4 必需： 按**更多** ••• 并选择**删除**。

访问管理设置

管理员可能会限制访问此菜单。有关此菜单的信息，请参阅用于 *Cisco Unified Communications Manager* 的 *Cisco 8821* 和 *8821-EX* 无线 *IP* 电话管理指南。

过程

步骤 1 访问**设置**应用。

步骤 2 选择**管理设置**。

通话期间调节音量

如果您的听筒、头戴式耳机或免持话筒声音太响或太轻，可在与其他人通话时更改音量。在通话期间更改音量时，更改仅影响当时使用的扬声器。例如，如果您在使用头戴式耳机时调节音量，则听筒音量不会更改。

过程

按**音量** 按键的上部和下部可在通话期间调节音量。

调节电话振铃器音量

如果传入呼叫时电话振铃器声音太响或太轻，您可以更改振铃器音量。更改振铃器音量不会影响您通话时听到的音量。

过程

未使用电话时，按**音量** 按键的上部和下部可调节音量。