

将文件复制到路由器，而不使用文件传输访问

目录

[简介](#)

[通过Telnet将文件复制到路由器](#)

简介

本文档介绍将配置文件或文本文件复制到没有任何文件传输访问权限的路由器的过程。

通过Telnet将文件复制到路由器

如果您的路由器支持工具命令语言(Tcl)，您可以在Tcl外壳(Tclsh)解释程序中创建文件，通过telnet会话将文本粘贴到Tcl字符串中，然后将文本字符串写入文件。

为此，请完成以下步骤：

1. 启动Tclsh解释程序。
2. 在Tcl提示符下键入`put [open "flash:filename" w+] {`。注意：不要在行尾按ENTER键。
3. 将文件内容复制并粘贴到字段中。确保每个花括号都正确配对（无开括号）。
4. 粘贴文件内容后，在字段中输入`}`，然后按ENTER。
5. 要结束Tclsh会话，请输入`tclquit`命令。

文本文件应位于指定文件名内的路由器闪存中。