

# Contenu

## [Introduction](#)

[Comment est-ce que j'obtiens un Polycom VSX7000 pour m'enregistrer à un contrôleur de cadre TANDBERG ou à l'autoroute VCS ?](#)

## [Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe à l'autoroute de serveur de communication vidéo Cisco TelePresence.

### **Q. Comment est-ce que j'obtiens un Polycom VSX7000 pour m'enregistrer à un contrôleur de cadre TANDBERG ou à l'autoroute VCS ?**

A. Polycom ne prend en charge pas des medias multiplexés comme décrit dans la norme H.460.19 - ils prennent en charge seulement H.460.18. Afin du Polycom VSX7000 à pouvoir s'enregistrer à un contrôleur de cadre TANDBERG ou à l'autoroute VCS, vous devez désactiver H.460.19 démultiplexant sur le système TANDBERG.

Pour désactiver cette configuration sur une autoroute VCS, allez à la **configuration VCS > à l'autoroute > des points finaux localement enregistrés**. Vous serez porté à la page **localement enregistrée de points finaux**. Pour le mode H.460.19 de démultiplexage, sélectionnez hors fonction.

Pour désactiver cette configuration sur un contrôleur de cadre, allez à la **configuration > au TraversalZones de contrôleur de cadre**. Vous serez porté à la page de **configuration de zone de traversée**. Pour H46019 démultiplexant, sélectionnez hors fonction.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)