Cisco cBR シャーシの電源投入

- Cisco cBR の電源投入, 1 ページ

Cisco cBR の電源投入

はじめる前に

すべてのインターフェイスと他のケーブルを接続したら、すべての接続部分を目視点検し、次の項目を確認します。

- 各ライン カードのイジェクト レバーがロック位置にある。
- ライン カード上下の非脱落型ネジがすべて固定されている。
- ネットワーク インターフェイス ケーブルが接続されている。
- コンソール端末がオンになっている。

ステップ 1 シャーシのアース接続部が取り付けられていることを確認します。

ステップ 2 シャーシ背面の FPIM（AC または DC）の切り替えスイッチを押して ON 位置にします。

次の作業

FPIM の POWER ENABLE LED が緑色に点灯していることを確認します。

電源モジュールの LED で電流範囲内の入力電圧が流れているかを確認します。