

הגדרות מקשי בחירה

השבתת פונקציית הרמקול	אין רמקול
ביטול פעולה או יציאה ממסך מבלי להחיל את השינויים	בטל
השבתת האזנת קבוצה	בטל האז'
שליחת בעיות בביצוע שיחות למנהל המערכת	ד. איכות
דיבור באמצעות השפופרת והאזנה לרמקול (האזנת קבוצה)	האזנת ק'
כניסה למערכת התא הקולי	הודעות
התחלת שיחה חדשה	החל שיחה
שמירת שיחה באמצעות 'שיחה חונה'	החנה
ניתוק משתתף משיחת ועידה	הסר
ניתוק המשתתף שחובר אחרון לשיחת ועידה	הסר אח.
העברת שיחה	העבר
שליחה או ניתוב שיחה מחדש למערכת הודעות קוליות	הפנה מיד
הצטרפות לשיחה בקו משותף	הצטרף
הצטרפות לשיחה בקו משותף והקמת שיחת ועידה	הצטרף מ.
הקמת שיחת ועידה	ועידה
חיוג בעזרת מספרי חיוג מהיר	ח. מקוצר
חיוג חוזר של המספר האחרון	ח. חוזר
מענה לשיחה שמצלצלת בקבוצה אחרת או בקו אחר	חטי. קב.
מענה לשיחה שמצלצלת בטלפון אחר בקבוצה שלך	חטיפה
מענה לשיחה המצלצלת בקבוצה משויכת	חטיפה א.
חיוג מספר טלפון	חייג
חיפוש רשומה במדריך טלפונים	חפש
הפעלה או השבתה של התכונה 'לא להפריע'	ל. להפריע



מדריך עזר מהיר



Cisco Unified IP טלפון דגמים 7906G ו-7911G – מדריך לטלפון ומדריך עזר מהיר עבור Cisco Unified Communications Manager 8.0 (SIP ו-SCCP)

פעולות שכיחות
הגדרות מקשי בחירה
סמלים במסך הטלפון
סמלי לחצנים

פעולות שכיחות


הרם את השפופרת לפני או אחרי חיוג מספר.	ביצוע שיחה
לחץ על חיוג חוזר .	חיוג חוזר של מספר
(מצב האזנת קבוצה בלבד.) לחץ על האזנת ק' .	דיבור באמצעות השפופרת והאזנה לרמקול
(מצב רמקול בלבד.) לחץ על רמקול .	האזנה לרמקול בלבד
לחץ על שיחות שלא נענו , או שיחות שהתקבלו . בחר מספר ולחץ על חייג .	שימוש ביומני שיחות
לחץ על ע' חיוג , >> או << .	עריכת מספר
סמן שיחה שיש להעביר למצב החזקה או לחדש אותה ממצב החזקה ולחץ על שיחה .	החזקה/המשכת שיחה
לחץ על העבר , הוץ את המספר ולחץ שוב על העבר .	העברת שיחה למספר חדש
לחץ על עוד < ועידה , חייג למשתתף, ולאחר מכן לחץ שוב על ועידה .	הפעלת שיחת ועידה רגילה (אד-הוק)



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0910R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-22065-01

	הרמקול בשימוש (רמקול מופעל)
	מצב וידאו מופעל (Cisco Unified IP Phone דגם 7911G בלבד עם SCCP)

סמלי הלחצנים

	עוצמת הקול
	ניווט
	החזקה
	תפריט יישומים

סמלים במסך הטלפון

מצב קו ושיחה	
	י'העברת שיחות' מופעלת
	החזקת שיחה ; החזקת שיחה מרחוק
	שיחה מחוברת
	לא בעריסה
	בעריסה
	שיחה נכנסת
	קו משותף בשימוש
	שיחה מאומתת
	שיחה מוצפנת
תכונות נוספות	
	חיוג מהיר הוגדר
	הודעה ממתינה
	אפשרות שנבחרה
	תכונה מופעלת
	רישום כתובת URL ביומן שיחות מוכן לעריכה (SIP בלבד)
מצב שמע או וידאו	
	השפופרת בשימוש

	מחיקת תווים משמאל לסמן בעת שימוש במקש ע' חיוג
	איפוס ההגדרות לברירות המחדל
	הצגת המשתתפים בשיחת ועידה
	נסה שוב
	קבלת הודעה על שלוחה תפוסה שהתפנתה
	מחיקת רשומות או הגדרות
	סגירת החלון הנוכחי
	סיים שיחה
	עריכת מספר ביומן שיחות
	עדין התוכן
	הצגת מקשי בחירה נוספים
	ענה
	עקובאחרי
	הגדרה או ביטול של העברת שיחות
	צא
	חזרה למסך הקודם
	האזנה לשיחה ברמקול
	ת. וידאו (SCCP בלבד)
	DND
	הפעל/כבה 'נא לא להפריע' (DND)
	MeetMe
	אירוח שיחת ועידה Meet-Me
	<<
	מחיקת תווים שהוזנו
	>>
	תנועה בין תווים שהוזנו