

הגדרות מקשי בחירה

בחירת פריט בתפריט או שיחה	בחר
ביטול פעולה או יציאה ממסך מבלי להחיל את השינויים	בטל
התחלת שיחה חדשה	החל שיחה
שמירת שיחה באמצעות 'שיחה חונה'	החנה
המשכת שיחה בהחזקה	המשך
ניתוק משתתף משיחת ועידה	הסר
ניתוק המשתתף שחובר אחרון לשיחת ועידה	הסר אחרון
העברת שיחה	העבר
העברת שיחה או ניתובה מחדש לשירות הודעות קוליות	הפנה מיד
חזרה לנושא העזרה הקודם	הקודם
הקמת שיחת ועידה	ועידה
חיוג חוזר של המספר האחרון	ח. חוזר
חיוג בעזרת מספר חיוג מהיר	ח. מקוצר
מענה לשיחה שמצלצלת בקבוצה אחרת או בקו אחר	חטי. קב.
מענה לשיחה שמצלצלת בטלפון אחר בקבוצה שלך	חטיפה
מענה לשיחה המצלצלת בקבוצה משויכת	חטיפה א.
חיוג מספר טלפון	חייג
חיפוש רשומה במדריך טלפונים	חפש
הפעלה או השבתה של התכונה 'נא לא להפריע'	ל. להפריע
מחיקת תווים משמאל לסמן בעת שימוש במקש עי' חיוג	מחק
איפוס ההגדרות לברירות המחדל	מחק
הצגת המשתתפים בשיחת ועידה	מתועדים
קבלת הודעה על שלוחה תפוסה שהתפנתה	נסה שוב
מחיקת רשומות או הגדרות	נקה



מדריך עזר מהיר



Cisco Unified טלפון IP Phone דגם 7931G – מדריך לטלפון ומדריך עזר מהיר עבור Cisco Unified Communications Manager 8.0 (SIP ו-SCCP)

הגדרות מקשי בחירה
סמלים במסך הטלפון
סמלי לחצנים
פעולות שכיחות

פעולות שכיחות

לחץ על	הצגת העזרה המקוונת בטלפון
לחץ על	ביצוע שיחה
לחץ על	חיוג חוזר של מספר
לחץ על	שימוש באוזניות
לחץ על	השתקת הטלפון
לחץ על	העברת שיחה למצב החזקה
לחץ על	המשך שיחה
לחץ על	העברת שיחה למספר חדש
לחץ על	ביצוע שיחה באינטרוקום
לחץ על	חיוג מהיר למספר
לחץ על	הקמת שיחת ועידה



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-22067-01

●	תכונה מופעלת
□	תכונה מושבתת
⋮	הלחצן 'חיוג מהיר'
מצב שמע או וידאו	
	השפופרת בשימוש
	הדיבורית בשימוש
	האוזניות בשימוש
	וידאו

סמלי הלחצנים

	ח.חוזר
	העבר
	החזקה
	ניווט ובחירה
	רמקול
	השתקה

סמלים במסך הטלפון

מצב שיחה	
	קו בעריסה
	קו לא בעריסה
	שיחה מחוברת
	'העברת שיחות' מופעלת
	שיחה מצלצלת, או קו שנמצא בפיקוח BLF מצלצל (BLF Pickup)
	החזקת שיחה ; החזקת שיחה מרוחק
	החזרה מהחזקה
	מרוחק בשימוש
	שיחה מאומתת
	שיחה מוצפנת
	קו אינטרקום לא פעיל
	שיחת אינטרקום חד-כיוונית
	שיחת אינטרקום דו-כיוונית

גישה לתכונה

	תפריט יישום
	תפריט הגדרות
	תפריט ספרי טלפון
	תפריט הודעות
	תפריט שירותים
	לחצן אוזניות
	לחצן ועידה
	תכונות שיחה נוספות
	ניידות

סגירת החלון הנוכחי	סגור
ניתוק השיחה הנוכחית או השיחה הנוכחית באינטרקום	סיים שיחה
עריכת מספר ביומן שיחות	ע' חיוג
רענון התוכן	עדכן
הצגת מקשי בחירה נוספים	עוד
מענה לשיחה	ענה
הגדרה או ביטול של העברת שיחות	עקובאחרי
פתיחת רשימת הפרטים עבור שיחה מרובת משתתפים ביומן 'שיחות שלא נענו' וביומן 'שיחות שהתקבלו'	פרטים
חזרה למסך הקודם	צא
הצגת נושאי עזרה קשורים	קישורים
הצגת התפריט הראשי של מערכת העזרה	ראשי
שמירת ההגדרות שנבחרו	שמור
בחירת מצב של תצוגת וידאו	ת. וידאו
אירוח שיחת ועידה Meet-Me	MeetMe
מחיקת תווים שהוזנו	>>
תנועה בין תווים שהוזנו	<<