

Uobičajene radnje sa telefonom

Pregledanje pomoći na mreži za telefon	Pritisnite 1 ili dva puta brzo pritisnite ? .
Upućivanje poziva	Podignite slušalicu pre ili posle biranja broja.
Ponovno biranje broja	Pritisnite PonBir .
Prebacivanje na zvučnik ili slušalice u toku poziva	Pritisnite 🔊 ili 🔇 , a zatim spustite slušalicu.
Prigušivanje zvuka na telefonu	Pritisnite 🔇 .
Korišćenje evidencije poziva	Odaberite 📞 da biste odabrali evidenciju poziva. Da biste pozvali broj, istaknite stavku na listi i podignite slušalicu.
Uređivanje broja	Pritisnite UredBr , << ili >>.
Stavljanje poziva na čekanje/preuzimanje poziva	Pritisnite dugme Čekanje ili Nastavi .
Prenos poziva na novi broj	Pritisnite Prenesi i unesite određeni broj, a zatim ponovo pritisnite Prenesi .
Započinjanje standardnog konferencijskog poziva	Pritisnite dodatno > Konfer . Pozovite broj, a zatim još jednom pritisnite Konfer . Ponovite isti postupak za svaku osobu



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17191-01



KRATKE INFORMACIJE



Cisco Unified IP telefoni 7960G i 7940G za Cisco Unified Communications Manager 7.0 (SCCP)

Definicije softverskih tastera
Ikone ekrana telefona
Ikone dugmadi
Uobičajene radnje sa telefonom


Definicije softverskih tastera

Ažuriraj	Osvežavanje sadržaja
Biraj	Biranje broja telefona
DirPren	Prenos dva poziva jednog drugome
dodatno	Prikaz dodatnih softverskih tastera
DodSebe	Dodavanje sebe u poziv na deljenoj liniji
GJaviSe	Odgovor na poziv u drugoj grupi
Izadi	Povratak na prethodni ekran
Izbor	Izbor stavke na ekranu
Izbriši	Uklanjanje znakova iza kursora prilikom korišćenja komande „UredBr“
JaviSe	Odgovor na poziv u svojoj grupi
kDodSebe	Dodavanje sebe u poziv na deljenoj liniji i uspostavljanje konferencije
Konfer	Kreiranje konferencijskog poziva
MeetMe	Uspostavljanje „Meet-Me“ konferencije
Nastavi	Nastavljanje poziva na čekanju
NoviPoz	Upućivanje novog poziva
Obriši	Brisanje zapisa ili podešavanja
Odgovori	Odgovor na poziv
OJaviSe	Odgovor na poziv koji zvoni u drugoj grupi koja je pridružena vašoj grupi
Otkazi	Otkazivanje radnje ili napuštanje ekrana bez primene izmena
Park	Skladištenje aktivnog poziva pomoću opcije parkiranja poziva



PonBir	Pozivanje poslednjeg biranog broja
PrekPoz	Prekid tekućeg poziva
Prenesi	Prenos poziva
Pretraži	Pretraživanje kataloga
PridrSe	Spajanje više poziva na jednoj liniji da bi se uspostavila konferencija
PrimObav	Primanje obaveštenja kad lokal koji je zauzet postane dostupan
PrSve	Podešavanje/otkazivanje prosleđivanja poziva
QRT	Prosleđivanje problema vezanih za pozive administratoru sistema
Sačuvaj	Čuvanje izabranih podešavanja
SkrBir	Pozivanje korišćenjem broja indeksa brzog biranja
tSkreni	Slanje poziva u vaš sistem za razmenu glasovnih poruka
Učesnici	Pregled učesnika konferencije
Ukloni	Uklanjanje učesnika konferencije
UkIPUč	Odbacivanje poslednjeg učesnika dodatog konferencijskom pozivu
UredBr	Uređivanje broja u evidenciji poziva
VidRežim	Izbor režima video ekrana
<<	Brisanje znakova levo od kursora
>>	Kretanje kroz unete znakove

Ikone ekrana telefona





Stanje poziva

	Prosleđivanje poziva omogućeno
	Poziv stavljen na čekanje
	Uspostavljena veza
	Dolazni poziv
	Linija u stanju podignute slušalice
	Odlazni poziv
	Deljena linija se koristi



Bezbedni pozivi









	Autorizovani poziv
	Šifrovani poziv

Kritični pozivi

	Prioritetan poziv
	Poziv srednjeg prioriteta
	Poziv visokog prioriteta
	Poziv najvišeg prioriteta

Izabrani uređaj

	Ručna slušalica se koristi
	Slušalice se koriste

	Telefonski zvučnik se koristi
Ostale funkcije	
	Zauzeta linija za brzo biranje
	Nema signala na liniji za brzo biranje
	Brzo biranje (status linije nepoznat)
	Poruka čeka
	Video omogućen
	Opcija izabrana
	Funkcija omogućena

Ikone dugmadi

	Poruke
	Usluge
	Pomoć
	Katalozi
	Postavke
	Zvučnik
	Priguši ton
	Slušalice