

تعريفات الأزرار الوظيفية

>>	حذف الحروف التي تم إدخالها
<<	التنقل خلال الحروف التي تم إدخالها
DND	تشغيل/إيقاف تشغيل ميزة عدم الإزعاج (DND)
إزالة	إزالة مشارك من مكالمة مؤتمر
إزالة المشترك الأخير	إسقاط الطرف الأخير الذي تمت إضافته إلى مكالمة المؤتمر
استلام ج	الرد على مكالمة واردة إلى مجموعة أخرى أو خط آخر
إشراك	إنشاء مكالمة مؤتمر
إعادة طلب	إعادة طلب آخر رقم تم طلبه
إغلاق	إغلاق الإطار الحالي
إنهاء المكالمة	قطع اتصال المكالمة الحالية أو مكالمة الاتصال الداخلي الحالية
إلغاء	إلغاء أحد الإجراءات أو الخروج من الشاشة بدون تطبيق التغييرات
بحث	البحث عن قائمة دليل
تبليغ	إرسال مشكلات المكالمات إلى مسؤول النظام
تحديث	إبعاش المحتوى
تحديد	تحديد عنصر قائمة أو مكالمة
تحويل	تحويل مكالمة
تعديل	تحرير رقم في سجل مكالمات
تعليق	تخزين مكالمة باستخدام ميزة تعليق المكالمة
تفاصيل (SCCP فقط)	فتح سجل تفاصيل لمكالمة متعددة الأطراف في سجل المكالمات لم يتم الرد عليها وسجل مكالمات مستلمة
التقاط	الرد على مكالمة واردة إلى هاتف آخر في مجموعتك
التقط أ	الرد على مكالمة واردة في مجموعة مرتبطة



المرجع السريع



هاتف Cisco Unified IP نظام Cisco Unified Communications Manager الإصدار 8.0 (SIP و SCCP)

لهواتف Cisco Unified IP رقم 7975G
و7971G-GE و7970G و7965G و7945G

تعريفات الأزرار الوظيفية

رموز شاشة الهاتف

رموز الأزرار

مهام الهاتف العادية

مهام الهاتف العادية

عرض التعليمات المباشرة على الهاتف	اضغط ؟
إجراء مكالمة	ارفع السماعة قبل طلب الرقم أو بعد طلبه.
إعادة طلب رقم	اضغط إعادة الطلب. أو اضغط زر التنقل أثناء وجود السماعة في وضع الإغلاق لعرض سجل المكالمات الصادرة.
التحويل إلى سماعة الهاتف أثناء مكالمة	ارفع سماعة الهاتف.
التحويل إلى المكبر أو سماعة الرأس أثناء مكالمة	اضغط أو ، ثم أغلق سماعة الرأس أثناء مكالمة
كتم صوت الهاتف	اضغط (Mute).
استخدام سجلات المكالمات الخاصة بك	اضغط لاختيار سجل المكالمات. للقيام بالطلب، قم بتميز قائمة وارفع سماعة الهاتف.
تحرير رقم	اضغط تعديل، << أو >>.
وضع مكالمة في الانتظار/متابعة مكالمة	اضغط انتظار أو متابعة.
تحويل مكالمة إلى رقم جديد	اضغط تحويل، وأدخل الرقم، ثم اضغط تحويل مرة أخرى.
إجراء مكالمة اتصال داخلي	اضغط زر نظام الاتصال الداخلي، ثم أدخل رقمًا إذا لزم الأمر، ثم تحدث بعد سماع النغمة.
بدء مكالمة مؤتمر قياسية (غير مباشرة)	اضغط مزيد < مؤتمر، واطلب المشارك ثم اضغط مؤتمر مرة أخرى.

Cisco, Cisco Systems, the Cisco Logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-21879-01

تمكين الفيديو (SCCP فقط)	
ميزة تم تعيينها لزر	
استضافة برقم داخلي تم تعيينها لزر	
ميزة وضع مكالمة في الانتظار تم تعيينها لزر	
مؤتمر تم تعيينه لزر	
تحويل تم تعيينه لزر	
URL الخاص بخدمة الهاتف تم تعيينه لزر	
إدخال URL جاهز لتحريره (SIP فقط)	
خيار محدد	
ميزة مُمكنة	

رموز الأزرار

الرسائل	
الخدمات	
تعليمات	
الدلائل	
إعدادات	
مستوى الصوت	
المكبر	
كتم الصوت	
سماعة الرأس	

رموز شاشة الهاتف

ميزة إعادة توجيه المكالمات مُمكنة	
المكالمة في وضع انتظار، المكالمات البعيدة في وضع انتظار	
توجد مكالمات تم توصيلها	
توجد مكالمات واردة	
السماعة مرفوعة	
السماعة مغلقة	
الخط المشترك قيد الاستخدام	
رسالة في الانتظار	
مكالمة تمت مصادقتها	
مكالمة مشفرة	
الخط المراقب من BLF مشغول	
الخط المراقب من BLF في حالة حمول	
الخط المراقب من BLF يصدر رنيناً (النقاط من BLF)	
طلب سريع أو سجل مكالمات أو قائمة دليل (حالة الخط غير معروفة)	
الخط في حالة عدم الإزعاج (ميزة BLF)	
خط اتصال داخلي خامل	
مكالمة اتصال داخلي ذات اتجاه واحد	
مكالمة اتصال داخلي ثنائية الاتجاه	
سماعة الهاتف قيد الاستخدام	
سماعة الرأس قيد الاستخدام	
مكبر صوت الهاتف قيد الاستخدام	

إعداد/إلغاء إعادة توجيه المكالمات	
حذف	
حفظ الإعدادات التي تم اختيارها	
تحويل فوري	
خروج	
رئيسي	
رد	
روابط	
سابق	
ضم	
اتصال	
وضع فيديو (SCCP فقط)	
مباشر	
متابعة	
طلب مختصر	
مداخلة	
مداخلة بمؤتمر	
مزيد	
مسح	
مسح	
مشاركون	
معاودة الاتصال	
مكالمة جديدة	