



Çağrı yapma


- 1 Ara düğmesine dokunun.




- 2 Sık Kullanılanlar, Son Aramalar veya Dizin'e dokunup kişiyi bulmak için aşağı kaydırın.



- 3 İlgili girideye dokunun, ardından gösterilen yeşil Ara düğmesine dokunun.




- 4 Çağrı yapılır. Çağrıyı sonlandırmak için kırmızı Çağrıyı bitir düğmesine dokunun.



Planlanan toplantılara katılma

Planlanmış bir toplantınız varsa, ekranınızda **Katıl** düğmesi görünür. Toplantıya katılmak için **Katıl** ögesine dokunun.

Cihazınız onu destekleyen bir yönetim sistemine bağlıysa toplantılar ekranda görüntülenir.



Webex toplantılarına katılma

Ekranınızdaki **Webex** düğmesine dokunarak Webex Toplantılarına katılabilirsiniz. Davetinizdeki toplantı numarasını girin ve **Katıl** seçeneğine dokunun.




Kablosuz olarak içerik paylaşma

Çağrıdayken veya çağrıda olmadığınızda bilgisayarınızdan Cisco Proximity, Webex Uygulaması ve Webex Meetings bulunan Desk cihazınıza kablosuz olarak içerik paylaşımı yapabilirsiniz. Bu uygulamalar, ultrason ile cihaza bağlanır. Bilgisayarınızda sesin açık olduğunu teyit edin.


Proximity, Webex ve Meetings uygulamaları, bir cihaza bağlanma seçeneğini arar. Daha sonra **Cihazda paylaş**'ı seçin.

Çağrıda içerik paylaşma


- 1 Arama sırasında, çağrı denetimlerini almak için ekrana dokunun, ardından **Paylaş**'a dokunun.



- 2 Paylaşım yapılacak kaynak seçin. Kabloyla bağlıysa önizleme yapmak için **Görüntüle**'ye dokunun, ardından hazır olduğunuzda **Paylaş**'a dokunun. Hemen paylaşım başlamak için **Aramada paylaş**'a dokunun.




- 3 İçerik paylaşımını durdurmak için **Paylaşımı durdur**'a dokunun.



Miracast® etkinse istemci olmadan dizüstü bilgisayarınızdan Cisco cihazlarına kablosuz olarak içerik paylaşabilirsiniz.

AirPlay® etkinse ekranınızı paylaşmak ve ses ya da video içeriği oynatmak için iPhone, iPad veya Mac'inizi bağlayabilirsiniz.

Beyaz Tahta



Fikirlerinizi Desk cihazınızla görselleştirin: Ana ekrana gidin ve **Beyaz Tahta**'ya dokunun.

Çizim yapmak için parmağınızı veya dokunmatik kalemi kullanın. Beyaz tahtanın boyutu istediğiniz büyüklükte olur. Beyaz tahtayı, parmağınızla sıkıştırma hareketi yaparak yakınlaştırabilir ve iki parmağınızı kullanarak hareket ettirebilirsiniz.


Seçenek destek ekibiniz tarafından etkinleştirilmişse, beyaz tahtayı veya anlık görüntüyü e-postayla PDF olarak gönderebilirsiniz. Dilerseniz aramalarda beyaz tahtaları paylaşılabilir ve üzerlerine açıklama ekleyebilirsiniz.

Çağrılar iletme ve rahatsız etmeyin

1 Sol üst köşedeki ada dokunun.



2 İşlevi etkinleştirin/ devre dışı bırakın. İşiniz bittiğinde herhangi bir yere dokununuz.




Çağrıya ekleme

Çağrı sırasında, **Ekle** seçeneğine dokununuz ve çağrınıza katılmasını istediğiniz kişiyi arayın veya telefon numarasını çevirin.

Yeni çağrı şimdi geçerli çağrıya eklenerek konferans oluşturacaktır.

Daha fazla kişi eklemek için işlemi tekrarlayınız.




Devam eden çağrıya aktarma


Aktar düğmesine dokununuz. İlk olarak **Daha Fazla**'ya dokunmanız gerekebilir. Bu işlem, geçerli çağrıyı beklemeye alır.

Bir kişiyi arayın. Arama istediğiniz kişiyi bulduktan sonra yeşil renkli **Çağrıyı aktar** düğmesine dokununuz.

Aktarmayı onaylamak için kişiyle konuşun. Diğer kişi hâlâ beklemededir.



Aktarımı Tamamla'ya dokununuz.



Harici ekran olarak kullanma

Bilgisayarınızı Desk cihazına bağlamak için bir HDMI veya USB-C kablosu kullanınız. Ekranınız hemen gösterilir.

PC Girişi'ne dokununuz kaynağınızı seçtikten sonra **Görüntüle** veya **Gizle**'ye de dokunabilirsiniz. Alternatif olarak kablo olmadan bir kaynak seçmek için **Kablosuz Paylaşım**'a dokununuz.

Gelen çağrılar, Rahatsız Etmeyin özelliğini etkinleştirmediyseniz her zaman olduğu gibi görünür.