

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Obaveštenje za montažere

Uputstva za servisiranje u ovom obaveštenju namenjena su isključivo kvalifikovanim serviserima. Da biste smanjili opasnost od električnog udara, nemojte da obavljate bilo koju vrstu servisiranja koja nije opisana u uputstvu za upotrebu, osim ako niste kvalifikovani za to.

Napomena za instalatera sistema

Za ovaj aparat, štitnik koaksijalnog kablja će biti uzemljen što je bliže moguće (i praktično) kablu ulaska kablja u zgradu. Za proizvode koji se prodaju u SAD i Kanadi, ovaj podsetnik se obezbeđuje da bi se montažera skrenula pažnja na član 820-93 i član 820-100 NEC-a (ili Kanadskih pravilnik o električnoj energiji 1. deo), koji daju mere za pravilno uzemljenje štitnika koaksijalnog kablja.



Ovaj simbol upozorava da neizolovani napon u ovom proizvodu može da bude dovoljno jak da izazove strujni udar. Zato je opasno doticati bilo koji deo unutar ovog proizvoda.

Ce symbole a pour but d'alerter toute personne qui un contact avec une pièce interne de ce produit, sous tension non isolée. Il est donc dangereux d'être en contact avec toute pièce interne de ce produit.



OPREZ: Da bi se smanjio rizik od strujnog udara, ne skidajte poklopac (ili zadnji deo). Unutra nema delova koje korisnik može sam da servira. Servisiranje poverite kvalifikovanoj osobi.

UPOZORENJE:
RADI SPREČAVANJA POŽARA ILI ELEKTROŠOKA NE IZLAŽITE OVO JEDINIČE KOSI ILI VLADI.



Ovaj simbol znači da postoje važna uputstva za upravljanje ili servisiranje u literaturi koja dolazi uz ovaj proizvod.
Ce symbole a pour but de vous avertir qu'une documentation importante sur le fonctionnement et l'entretien accompagne ce produit.

- 1) Pročitajte ova uputstva.
- 2) Sačuvajte ova uputstva.
- 3) Pazite na sva upozorenja.
- 4) Sledite sva uputstva.
- 5) Ne koristite ovaj uređaj blizu vode.
- 6) Uređaj čistite isključivo suvom krpom.
- 7) Pazite da otvori za ventilaciju ne budu blokirani. Montirajte uređaj u skladu s uputstvom proizvođača.
- 8) Ne montirajte uređaj u blizini izvora toplote poput radijatora, peći, šporeta ili drugih uređaja koji proizvode toplotu (što obuhvata i pojačavače).
- 9) Iskoristite bezbednosne mogućnosti polarizovanog utikača ili utikača sa uzemljenjem. Polarizovani utikač ima dva kontakta, pri čemu je jedan širi od drugog. Utikač sa uzemljenjem ima dva standardna kontakta i kontakt sa uzemljenjem. Širi kontakt na polarizovanom utikaču ili treći kontakt za uzemljenje namenjeni su vašoj bezbednosti. Ako se utikač koji ste dobili uz uređaj ne može postaviti u utičnicu, obratite se električaru kako bi zamenio zastarelu utičnicu.
- 10) Zaštitite naponski kabl od gaženja i uklještenja. Ovo se posebno odnosi na delove kod utikača, utičnica i mesta na kojima kablovi izlaze iz uređaja.
- 11) Koristite isključivo priključke/pribor koje je odobrio proizvođač.
- 12)  Koristite isključivo uz pokretnu policu, stalak, tronožac, držač ili stočić koji je odredio proizvođač ili se prodaje uz uređaj. Ako se koristi pokretna polica, budite pažljivi prilikom pomeranja police s uređajem kako ne bi došlo do povređivanja usled prevrtanja.
- 13) Isključite uređaj tokom oluja i ako ga nećete koristiti duže vreme.
- 14) Sve radove na servisiranju poverite kvalifikovanim serviserima. Servisiranje je potrebno ukoliko je uređaj na bilo koji način oštećen, npr. ako je naponski kabl ili utikač oštećen, ako je na uređaj prosuta tečnost ili su u njegovu unutrašnjost dospeli predmeti, ako je uređaj bio izložen dejstvu kiše ili vlage, ukoliko uređaj ne funkcioniše ispravno ili je bio ispušten.

Upozorenje o izvoru napajanja

Na ovom proizvodu nalazi se nalepnica na kojoj se nalaze podaci o odgovarajućem izvoru napajanja. Ovaj proizvod priključuje isključivo na utičnice s mrežnim napajanjem čiji napon i frekvencija odgovaraju onima označenim na nalepnici na proizvodu. Ukoliko niste sigurni koji vrstu izvora napajanja imate kod kuće ili na poslu, obratite se dobavljaču usluga ili lokalnom preduzeću za distribuciju električne energije.

Ulaz za naizmenični napon na uređaju mora u svakom trenutku biti dostupan i funkcionalan.

Uzemljite uređaj



UPOZORENJE: Izbegavajte opasnost od strujnih udara i nastanka požara! Ako ovaj proizvod povezujete sa koaksijalnim kablom, vodite računa da kablovski sistem bude uzemljen. Uzemljenje pruža određenu zaštitu od skokova napona i statičkog naelektrisanja.



UPOZORENJE: Izbegavajte opasnost od strujnih udara i nastanka požara! Ne postavljajte spoljnu antenu u blizinu električnih vodova ili električnih kola u vazduhu. Svaki kontakt sa električnim vodovima ili kolima može biti koban.

U ovom proizvodu može se nalaziti tjuner koji je u stanju da prima signale iz etra.

Zaštitite proizvod od udara munje

Pored toga što ćete isključiti izvor naizmeničnog napajanja iz utičnice, iz uređaja izvucite i lazne kablove.

Proverite izvor napajanja pomoću indikatora za uključeno/isključeno napajanje

Iako indikator za uključeno/isključeno napajanje ne svetli, uređaj i dalje može biti priključen na izvor napajanja. Indikator se može isključiti kada je uređaj isključen, bez obzira na to da li je još povezan s izvorom naizmeničnog napajanja.

Eliminišite preopterećenje naizmenične električne mreže



UPOZORENJE: Izbegavajte opasnost od strujnih udara i nastanka požara! Nemojte preopterećivati naizmenično električnu mrežu, utičnice, produžne kablove ili naponske priključke na uređaju. Za proizvode koji se napajaju baterijama ili drugim izvorima napajanja, pogledajte njihovo uputstvo.

Rukovanje baterijama za jednokratnu upotrebu

Uz ovaj uređaj se mogu isporučivati baterije za jednokratnu upotrebu. Imajte u vidu sledeće upozorenje i postupite u skladu sa uputstvom za bezbedno korišćenje i odlaganje baterija u nastavku teksta.



UPOZORENJE: Ukoliko baterijama ne rukujete na odgovarajući način ili ih pogrešno postavite, postoji opasnost od eksplozije. Prilikom zamene, koristite isključivo baterije istog tipa. Ne rastavljajte baterije i ne pokušavajte da ih napunite van uređaja. Ne lomite baterije, ne bušite ih i ne stavljajte ih u vatru. Nemojte praviti kratak spoj spoljnih kontakata i vodite računa da baterije ne dodu u dodir s vodom i drugim tečnostima. Baterije odložite u skladu s lokalnim propisima i uputstvom koje ste dobili od svog dobavljača usluga.

Bezbedno korišćenje baterija

- Postavite baterije na ispravan način. Ako baterije postavite pogrešno, može doći do eksplozije.
- Ne pokušavajte da ponovo napunite baterije „za jednokratnu upotrebu“.
- Postupite u skladu s uputstvom za punjenje „punjivih“ baterija.
- Zamenite baterije drugima istog ili ekvivalentnog tipa koji smo preporučili.
- Ne izlažite baterije prevelikoj toploti (poput sunčeve svetlosti ili plamena).
- Ne izlažite baterije temperaturama iznad 100°C (212°F).

Odlaganje baterija

- Baterije mogu da sadrže materije koje mogu biti štetne po okolinu.
- Reciklirajte baterije ili ih odložite na način koji je u skladu s uputstvom proizvođača i lokalnim/nacionalnim propisima o odlaganju i recikliranju.



廢電池請回收

- Baterije mogu da sadrže opasnu materiju perhlorat, tako da može biti neophodno posebno oprezno rukovanje i odlaganje ovog proizvoda. Više informacija o perhloratu i najboljim metodama za rukovanje materijom koja sadrži perhlorat potražite na stranici www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Obezbedite ventilaciju i izaberite mesto

- U potpunosti uklonite ambalažu pre nego što uključite napajanje uređaja.
- Ne postavljajte uređaj na krevet, kauč, tepih ili drugu sličnu površinu.
- Ne postavljajte uređaj na nestabilnu površinu.
- Ne postavljajte uređaj u zatvoreni prostor poput police za knjige ili ormara ukoliko prethodno niste obezbedili odgovarajuću ventilaciju.
- Ne postavljajte druge elektronske uređaje (poput video-rekordera ili DVD plejera), lampe, knjige, vaze s vodom ili druge objekte na ovaj uređaj.
- Pazite da otvori za ventilaciju ne budu blokirani.

Radno okruženje

Ovaj proizvod je dizajniran za rad u zatvorenom prostoru na temperaturama od 32° do 104° F (0° do 40° C). Svaki proizvod treba da ima dovoljno prostora sa svake strane tako da ispuusti za vazduh ne budu blokirani.

Zaštite uređaj od izlaganja vlazi i stranim objektima



UPOZORENJE: Izbegavajte opasnost od strujnih udara i nastanka požara! Ne izlažite ovaj proizvod kapima ili mlazovima tečnosti, kiši i vlazi. Predmeti napunjeni tečnošću poput vaza ne smeju se postavljati na ovaj uređaj.



UPOZORENJE: Izbegavajte opasnost od strujnih udara i nastanka požara! Pre čišćenja isključite ovaj uređaj iz napajanja. Ne koristite tečno ili aerosol sredstvo za čišćenje. Ne koristite magnetski ili statički uređaj za čišćenje (čistač prašine) za čišćenje ovog proizvoda.



UPOZORENJE: Izbegavajte opasnost od strujnih udara i nastanka požara! Nikad ne gurajte predmete u otvore na proizvodu. Strani objekti mogu dovesti do kratkih spojeva i izazvati strujni udar ili požar.

Upozorenja o servisiranju



UPOZORENJE: Sprečite strujni udar! Ne otvarajte poklopac uređaja. Otvaranjem ili uklanjanjem poklopca možete biti izloženi opasnim naponima. Garancija će biti poništena ako otvorite poklopac. Ovaj proizvod ne sadrži delove koje korisnik može servisirati.

Proverite bezbednost proizvoda

Nakon dovršetka servisiranja ili opravke proizvoda, servisier mora da obavi proveru bezbednosti kako bi utvrdio da li je proizvod prikladan za upotrebu.

Zaštite proizvod prilikom premeštanja

Uvek isključite izvor napajanja kada premeštate uređaj ili priključujete, odnosno isključujete kablove.

20110316_Cable_Safety

Cisco PDS3121 Series HD interaktivni prijemnik

Model: PDS3121

Proizvodi:

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, CA 95134 USA

www.cisco.com/go/contacts

Obaveštenje za potrošače


Cisco® 4682DVB prijemnik prima digitalne signale od dobavljača usluge i prenosi programe u formatima standardne (SD) i visoke (HD) definicije (720p i 1080i).

Morate da imate HDTV da biste mogli da gledate HD programe. Programi moraju da budu snimljeni u HD formatu i emitovani u HD formatu.

Pročitajte bezbednosna uputstva pre povezivanja prijemnika.

Priključivanje na SDTV pomoću RCA kabla

Zadnji deo prijemnika



Zadnji deo SDTV-a


T15855

Priključivanje na HDTV pomoću HDMI kabla

Zadnji deo prijemnika



Zadnji deo HDTV-a



T15856

Izjava o licenci otvorenog koda

Cisco PDS3121 prijemnici mogu delom da sadrže besplatan softver i/ili softver otvorenog koda („otvoreni kôd“) pod odvojenim uslovima licence. Primeri takvih licenci mogu da obuhvate sve verzije licenci GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), BSD licencu, MIT licencu, Mozilla Public License, Eclipse Public License, Apache licencu i druge. Da biste saznali konkretne informacije o otvorenom kodu u svom proizvodu, uključujući kopije primenljive licencne dokumentacije i srodne informacije, idite na: (i) za Severnu Ameriku http://www.cisco.com/web/consumer/support/open_source.html ili (ii) izvan Severne Amerike http://www.cisco.com/web/consumer/support/open_source.html#international. Kada otvorite sajt, potražite listu proizvoda i kliknite na odgovarajuće stavke. Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema sa pristupanjem vezama, obratite se na sledeću e-adresu: spvtg-external-opensource-requests@cisco.com.

Cisco i logotip Cisco su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije Cisco i/ili njenih filijala u SAD i drugim zemljama. Da biste videli listu Cisco zaštitnih znakova, idite na ovaj URL: www.cisco.com/go/trademarks. Pomenuti zaštitni znakovi trećih stranaka su vlasništvo svojih vlasnika. Upotreba reči „partner“ ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco i drugih kompanija. (1110R)

Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog D su zaštitni znakovi kompanije Dolby Laboratories.

HDMI Termin HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i HDMI logotip su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI Licensing LLC u SAD i drugim zemljama.