

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Información](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento describe cómo cambiar la dirección IP del sendmail en el Switches del Cisco Content Services (CSS).

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco CSS 11000 y 11500 Series
- Versión de software 2.06 de Cisco WebNS y posterior

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

[Convenciones](#)

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte las [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#).

[Información](#)

El módulo de envío de correo en el CSS utiliza el IP Address de administración como el remitente. Ahora, esta configuración no es configurable. El IP Address de administración predeterminado para el CSS11000 es 1.1.1.1. Por abandono, la configuración CSS11500 no incluye a una dirección de administración. Si usted tiene más de un CSS, ~~se aconseja que youmake los-IP~~

Address de administración únicos. Para cambiar el IP Address de administración, ~~siguiente del~~ issuee:

```
configbootip address x.x.x.xreboot
```

Aquí está un mensaje de ejemplo:

```
configbootip address x.x.x.xreboot
```

[Información Relacionada](#)

- [Página de soporte al producto Cisco CSS de la serie 11000](#)
- [Soporte Técnico - Cisco Systems](#)