

Contenido

[Introducción](#)

[¿Como se hace mi TANDBERG E20 trabaja aunque no enumera ningún LAN?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el teléfono con video E20 IP de Cisco.

Q. ¿Como se hace mi TANDBERG E20 trabaja aunque no enumera ningún LAN?

A. Esto es un problema conocido con el TANDBERG E20. Usted ha conectado probablemente el cable LAN al puerto de PC en su E20. Conectelo en el puerto LAN y el mensaje desaparecerá.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)