
Contenido

[Introducción](#)

[¿Qué puedo hacer si estoy teniendo problemas que llama un número de teléfono ordinario usando mi teléfono del IP inalámbrico?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Q. [¿Qué puedo hacer si estoy teniendo problemas que llama un número de teléfono ordinario usando mi teléfono del IP inalámbrico?](#)

R.

Si usted está teniendo problemas que llama un número de teléfono ordinario, esto puede ser debido a usar un sintaxis incompleto del número, una cuenta de **SKYPE** que tenga demasiado poco crédito, y un microteléfono que ha perdido su link con la estación base. Para resolver esto, siga las instrucciones abajo.

Paso 1:

Si se omite 00, + o 011, ingrese el "00", "+" (prensa y el asimiento 0) o el "011" antes de que el número que usted está marcando.

Paso 2:

Si su cuenta de **SKYPE** tiene créditos muy pequeños, compre más.

Paso 3:

Asegurese el microteléfono tiene un link con su estación base. Presionar el botón de la **PÁGINA** en la estación base debe habilitar el microteléfono debe sonar e indicar que ha conectado a la estación base.

Nota: Si usted se mueve demasiado lejos desde la estación base mientras que en la llamada, un tono de la alarma emitirá del microteléfono y del icono **bajo/fijado a mano del link** contelleará sobre su pantalla de visualización. Esto significa que su llamada será disconnected si usted no mueve hacia atrás dentro del rango de la estación base.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)