
Contenido

[Introducción](#)

[¿Qué puedo hacer si estoy teniendo problemas con la claridad y el volumen al usar el equipo sin cuerda de la telefonía por Internet?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Q. [¿Qué puedo hacer si estoy teniendo problemas con la claridad y el volumen al usar el equipo sin cuerda de la telefonía por Internet?](#)

R.

Las preocupaciones de la claridad y del volumen con el CIT400 pueden ser debido a las configuraciones del altavoz en el PC y/o a las configuraciones de los sonidos en el microteléfono. ¿Para resolver las preocupaciones de la claridad y del volumen, refiera a los pasos abajo.?

Paso 1:

¿**MENÚ** del tecleo en el microteléfono.??

Paso 2:

¿Haga clic el cursor medio y seleccione las **configuraciones**.?

Paso 3:

¿Una vez que aparece la pantalla de las **configuraciones**, seleccione los **tonos**.?

Paso 4:

¿Cuando aparece la pantalla de los **tonos**, seleccione el **volumen del timbre**.??

Paso 5:

Ajuste el volumen a su preferencia.

¿?

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)