

# C o n t e n t s

I  
n  
t  
r  
o  
d  
u  
c  
t  
i  
o  
n  
C  
o  
m  
p  
u  
t  
i  
n  
g  
o  
f  
M  
i  
c  
r  
o  
p  
r  
o  
c  
e  
s  
s  
o  
r  
s

n  
o  
d  
e  
I  
S  
P  
A  
9  
2  
2  
I  
n  
f  
o  
r  
m  
a  
c  
i  
ó  
n  
R  
e  
l  
a  
c  
i  
o  
n  
a  
d  
a

## Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

### Q. ¿Cómo utilizo el microteléfono del SPA922?

R.

Si el microteléfono del teléfono no está funcionando, ejecute por favor los pasos siguientes:

#### **Paso 1:**

Marque todas las conexiones en el teléfono (el cordón de la fuente de alimentación, de la conexión de Ethernet RJ45, y del microteléfono de 5 voltios.)

#### **Paso 2:**

¿Marque el enchufe de pared y confírmelo que corriente de CA está disponible.? Intente conectar otro dispositivo eléctrico en el socket para confirmar el poder.



#### **Paso 3:**

¿Si el teléfono está conectado con el Switch del POE y no usando el adaptador de energía, asegúrese que el puerto PÁLIDO de la unidad está conectado correctamente con el Switch del POE y la luz de link en el Switch está encendida.? El cable Ethernet se debe conectar correctamente y funcionamiento sabido.

#### **¿Paso 4:?**

Asegúrese que fijar a mano el cordón está alineado correctamente en la parte inferior del teléfono y conectado en el puerto del microteléfono.

#### **¿Paso 5:?**

Marque el estado de registro del teléfono en la lengüeta de la información del SPA922 y asegúrese que está registrado.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)