

# Cambio del fondo de visualización del SPA942/962

---

## Contenido

### [Introducción](#)

### [¿Cómo cambio el fondo de visualización del SPA942/962?](#)

### [Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

### Q. [¿Cómo cambio el fondo de visualización del SPA942/962?](#)

R.

Los SPA942 y los SPA962 proporcionan la opción para crear un fondo personalizado. Para el SPA962, usted puede utilizar 320 x 240 imagen del pixel .BMP (1, 4, 8, 24, o de 32 bits) para la imagen de fondo que aparece en la visualización LCD. ¿Para el SPA942, la imagen debe ser 128 x 48 blancos y negros (1-bit).??

¿Para utilizar al servidor Web de la administración para configurar una imagen personalizada, realice los pasos siguientes:?

#### Paso 1:

¿Copie la imagen .BMP que usted quiere utilizar a un servidor TFTP que sea accesible del SPA962.?

#### Paso 2:

Conecte a un navegador con el servidor Web de la administración para el SPA942 o el SPA962.

#### Paso 3:

Haga clic la lengüeta del **teléfono** y refiera a la **ficha general** en la cima de la página, según lo ilustrado.

<b>General</b>			
Station Name:	<input type="text" value="cti101"/>	Voice Mail Number:	<input type="text" value="vmm"/>
Text Logo:	<input type="text"/>		
BMP Picture Download URL:	<input type="text"/>		
Select Logo:	<input type="button" value="Default"/> ▼	Select Background Picture:	<input type="button" value="Default"/> ▼

#### Paso 4:

¿Para controlar lo que ve el usuario cuando el teléfono está comenzando, elija una de las opciones siguientes de la lista desplegable selecta del **logotipo**:?

Valor por defecto - Utiliza el logotipo predeterminado de Linksys

Cuadro BMP - Utiliza el archivo .bmp del URL en el campo URL de la descarga del cuadro BMP si usted elige esta opción, ingresan el URL al servidor donde se salva el cuadro BMP. El URL puede utilizar el HTTP, el HTTPS, o el TFTP, con un Largo máximo de 255 caracteres.

Ninguno - Ningún logotipo

#### **Paso 5:**

¿Para controlar el fondo que aparece, elija una de las opciones siguientes de la lista desplegable selecta de la **imagen del fondo**?:

Valor por defecto - Utiliza el fondo predeterminado de Linksys

Imagen BMP - Utiliza el archivo .bmp del URL en el campo URL de la descarga de la imagen BMP. Si usted elige esta opción, ingrese el URL al servidor donde se salva el cuadro BMP. El URL puede utilizar el HTTP, el HTTPS, o el TFTP, con un Largo máximo de 255 caracteres.

Logotipo del texto - Utiliza el fondo del texto en el campo del logotipo del texto (SPA942 solamente). Si usted elige esta opción, ingrese hasta 63 caracteres en el campo de la insignia del texto.

Ninguno - Ningún fondo

#### **Paso 6:**

El tecleo **somete todos los cambios**.

## **[Información Relacionada](#)**

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)