

Contenido

[Introducción](#)

[¿Qué sucede si conecto la cámara de PrecisionHD USB en un puerto USB 1.0?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con la cámara de PrecisionHD USB del Cisco TelePresence.

Q. ¿Qué sucede si conecto la cámara de PrecisionHD USB en un puerto USB 1.0?

A. Cuando la cámara de PrecisionHD USB está conectada con un puerto USB 1.0, Windows visualiza el mensaje; “El dispositivo puede realizarse más rápidamente. Este dispositivo USB puede realizarse más rápidamente si usted lo conecta con un puerto de alta velocidad USB 2.0...”

La cámara de PrecisionHD USB se enumera y conectará pero no podrá fluir el vídeo y el audio.

(La enumeración es el término técnico para que el dispositivo de la cámara sea descubierto por el PC con la comunicación apropiada USB establecida.)

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)