

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cuándo utilizo los puertos parásitos atmosféricos y configuraciones dinámicas TANDBERG MXP H.323?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con la serie del perfil del sistema MXP del Cisco TelePresence, la serie del sistema MXP del Cisco TelePresence, los Productos de la serie y del Cisco TelePresence System Edge de la serie MXP del integrador de sistema MXP del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cuándo utilizo los puertos parásitos atmosféricos y configuraciones dinámicas TANDBERG MXP H.323?

A. Vaya a: **El panel de control > la red > las configuraciones LAN > las configuraciones de H.323 > avanzaron las configuraciones de H.323 > los puertos de H.323.**

El MXP tiene las configuraciones siguientes de los puertos de H.323:

- **Parásitos atmosféricos:** Cuando usted selecciona los puertos estáticos de H.323 para las conexiones TCP, los puertos 5555 - 5574 serán utilizados para el q.931 y el H.245 respectivamente.
- **Dinámico:** Cuando el conjunto a dinámico (configuración predeterminada) el sistema afectará un aparato que vira hacia el lado de babor para utilizar al abrir una conexión TCP. El rango de puertos es a partir el 11000 a 65535. La razón de esto es evitar usar los mismos puertos para las llamadas posteriores, pues los Firewall podrían considerar esto como ataque. Cuando el puerto 65535 se alcanza entonces los reinicios de sistema otra vez en 11000.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)