

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo reajusto el codificador-decodificador TANDBERG C20 a las configuraciones de fábrica?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el sistema del Cisco TelePresence de solidificación rápida C20.

Q. ¿Cómo reajusto el codificador-decodificador TANDBERG C20 a las configuraciones de fábrica?

A. Esta respuesta es solamente válida para el codificador-decodificador TANDBERG C20 solamente.

1. Apague el codificador-decodificador.
2. Presione y lleve a cabo el poder hasta el LED en las vueltas delanteras rojo.
3. Libere el botón de encendido, y presiónelo dos veces en el plazo de 5 segundos.

El codificador-decodificador TANDBERG C20 ahora se reajusta a los valores predeterminados de fábrica.

El procedimiento reajustará o borrará:

- Todas las contraseñas al valor predeterminado de fábrica
- Todas las configuraciones al valor predeterminado de fábrica, incluyendo el SORBO y las configuraciones de H.323
- Guía telefónica local
- Todos los registros
- Información de DHCP

El procedimiento no borrará la versión de software las claves - y de la opción.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)