

Contenido

[Introducción](#)

[¿Qué cuchillas MSE 8000 se pueden utilizar en el cluster de la cuchilla?](#)

Introducción

Este documento describe qué cuchillas se pueden agrupar en el motor del servicio de la movilidad del Cisco TelePresence (MSE) 8000 chasis.

¿Qué cuchillas MSE 8000 se pueden utilizar en el cluster de la cuchilla?

Usted puede agrupar hasta tres cuchillas MSE 8510, si todas funcionan con la versión 4.1 o posterior de la unidad de control multipunto (MCU). Usted puede agrupar hasta tres cuchillas MSE 8710, si todas ejecutan el 2.1 de la versión del servidor del TelePresence, o hasta cuatro cuchillas si todas funcionan con la versión 2.2. Usted puede contener más de un cluster en un chasis, junto a las cuchillas independientes u otro agrupa, a condición de que usted no utiliza el slot 10 para ninguna cuchilla agrupada. La cuchilla del supervisor MSE 8050 del Cisco TelePresence **debe estar** en el slot uno y los otros nueve slots se pueden utilizar para cualesquiera otros tipos de cuchillas MSE 8000.

Consejo: Vea “comprensión del clúster” en la ayuda en línea para más información.