

Contenu

[Introduction](#)

[J'a configuré la couche transport de Movi plaçant pour être TCP, ainsi pourquoi j'obtiens le TLS ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article est associé au Cisco TelePresence Movi.

Q. J'a configuré la couche transport de Movi plaçant pour être TCP, ainsi pourquoi j'obtiens le TLS ?

A. N'importe quelles configurations provisionnées de TMS ignoreront des configurations spécifiées directement dans le client, si elles sont des **paramètres avancés** comme le transport, ou des configurations utilisateur-accessibles de niveau de carrière comme la résolution.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)