



le le c c o o m m i i n n e e t t e e l l e e p p h h o o n n i i q q u u e e d d e e s s p p a a 2 2 2 2 i i n n f f o o r r m m a a t t i i o o n n s s c c o o n n n n e e x x e e s s

## Introduction

Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

### Q. Comment est-ce que j'utilise le combiné téléphonique du SPA922 ?

R.

Si le combiné téléphonique du téléphone ne fonctionne pas, exécutez s'il vous plaît les étapes suivantes :

#### **Étape 1 :**

Vérifiez toutes les connexions dans le téléphone (bloc d'alimentation de 5 volts, la corde de connexion Ethernet de RJ45, et de combiné téléphonique.)

#### **Étape 2 :**

Vérifiez la prise murale et la confirmez que l'alimentation AC est disponible. ? Essayez brancher un autre périphérique électrique au socket pour confirmer l'alimentation.

#### **Étape 3 :**

Si le téléphone est connecté au commutateur PoE et pas utilisant l'adaptateur électrique, assurez-vous que le port WAN de l'unité est correctement connecté au commutateur PoE et la lumière de lien sur le commutateur est Lit. ? Le câble Ethernet devrait être connecté correctement et fonctionnement connu.

#### **Étape 4 : ?**

Assurez-vous que la corde de combiné téléphonique est correctement alignée au bas du téléphone et connectée sur le port du combiné.

#### **Étape 5 : ?**

Vérifiez le statut d'enregistrement du téléphone sur l'onglet de l'information du SPA922 et assurez-vous qu'il est enregistré.

## Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)