

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je place un appel de SIP du GUI sur les codecs TANDBERG sans changer le protocole par défaut de cadran ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe aux codecs C90 de système de TelePresence Cisco, aux codecs C60 de système de TelePresence Cisco et aux Produits des codecs C40 de système de TelePresence Cisco.

Q. Comment est-ce que je place un appel de SIP du GUI sur les codecs TANDBERG sans changer le protocole par défaut de cadran ?

A. Cette réponse est valide pour les Produits suivants :

Codecs C20 TANDBERG

Codecs C40 TANDBERG

Codecs C60 TANDBERG

Codecs C90 TANDBERG

Dans le menu d'**appel**, entrez dans le **sip** : avant l'URI, par exemple : **sip : tandberg@tandberg.com**

Pour voir les options par défaut de protocole de cadran, ouvrez le menu **à la maison** et allez aux **configurations > aux configurations > à la configuration avancée > à la conférence 1 d'administrateur > DefaultCall > Protocol**.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)