

Contenu

[Introduction](#)

[Pourquoi se connecter de caméra de PrecisionHD USB n'est-il pas avec le PC ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe à la caméra Cisco TelePresence Precision HD USB.

Q. Pourquoi se connecter de caméra de PrecisionHD USB n'est-il pas avec le PC ?

A. Assurez-vous que votre système d'exploitation Windows a les dernières mises à jour de Microsoft. Les systèmes d'exploitation recommandés sont :

- SYSTÈME D'EXPLOITATION de 32 bits - Windows XP SP2/SP3, entreprise de Windows Vista de 32 bits avec le SP1 ou avoir les dernières mises à jour de Microsoft.
- SYSTÈME D'EXPLOITATION de 64 bits - Édition 64-bit de Windows XP avec le SP1, entreprise de Windows Vista 64-bit avec le SP1.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)