

Contenu

[Introduction](#)

[Pourquoi est-ce que je ne peux pas voir la caméra de PrecisionHD USB dans l'Explorateur Windows ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe à la caméra Cisco TelePresence Precision HD USB.

Q. Pourquoi est-ce que je ne peux pas voir la caméra de PrecisionHD USB dans l'Explorateur Windows ?

A. Cette caractéristique est seulement prise en charge sur 32 le bit Windows XP.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)