

# Contenu

[Introduction](#)

[Quel est le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut pour le TANDBERG EX90 ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe au système EX90 de TelePresence Cisco.

**Q. Quel est le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut pour le TANDBERG EX90 ?**

A. Le nom d'utilisateur par défaut est « admin » et "" de mot de passe (blanc) pour le TANDBERG EX90.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)