

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je compose un appel sonore de mon point final TANDBERG MXP ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe aux Produits de série Cisco TelePresence System Profile MXP, de série Cisco TelePresence System MXP, d'intégrateur de systèmes Cisco Telepresence série MXP et de Cisco TelePresence System Edge série MXP.

Q. Comment est-ce que je compose un appel sonore de mon point final TANDBERG MXP ?

A. Des points finaux visuels peuvent également être utilisés pour appeler des numéros de téléphone.

Vous pouvez composer le numéro sonore utilisant le pavé numérique sur votre à télécommande, comme vous normalement d'un téléphone.

Remarque: Vous pouvez devoir écrire un préfixe pour pouvoir faire des appels sonores. Contactez votre administrateur système pour obtenir l'information requise.

Pour composer un numéro de téléphone :

1. Ouvrez le menu d'appel et saisissez le nombre utilisant le pavé numérique ou l'à télécommande.
2. Appuyez sur la **flèche à droite** deux fois et appuyez sur le bouton **CORRECT**, ou le symbole de couteau/contrôle selon votre point final.
3. **Flèche de presse vers le bas** pour sélectionner le téléphone
4. Appuyez sur le **bouton d'appel** vert sur votre distant pour commencer appeler.
5. Appuyez sur le bouton rouge de **fin de l'appel** sur votre distant pour finir l'appel.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)