

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je remets à l'état initial les codecs C20 TANDBERG aux configurations d'usine ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe au système C20 à congélation rapide de TelePresence Cisco.

Q. Comment est-ce que je remets à l'état initial les codecs C20 TANDBERG aux configurations d'usine ?

A. Cette réponse est seulement valide pour les codecs C20 TANDBERG seulement.

1. Arrêtez les codecs.
2. Appuyez sur et jugez l'alimentation jusqu'à la DEL sur les tours plan rouge.
3. Relâchez le bouton d'alimentation, et appuyez sur-le deux fois dans 5 secondes.

Le codec C20 TANDBERG est maintenant remis à l'état initial aux par défaut d'usine.

La procédure remettra à l'état initial ou supprimera :

- Tous les mots de passe au par défaut d'usine
- Toutes les configurations au par défaut d'usine, y compris le SIP et H.323 les configurations
- Répertoire local
- Tout se connecte
- les DHCP-informations

La procédure ne supprimera pas la version logicielle - et les touches option.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)