

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que j'obtiens couler avec QuickTime à travailler par un Pare-feu sur mon Codian MCU/magnétoscope IP ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe le magnétoscope 2210 de la TelePresence Cisco MCU 4203, de la TelePresence Cisco MCU MSE 8420, de la TelePresence Cisco à IP, des Produits magnétoscope MSE 8220 de TelePresence Cisco, de la TelePresence Cisco MCU 4505 et de la TelePresence Cisco MCU MSE 8510.

Q. Comment est-ce que j'obtiens couler avec QuickTime à travailler par un Pare-feu sur mon Codian MCU/magnétoscope IP ?

A. Pour le MCU coulant avec QuickTime pour fonctionner par des Pare-feu, vous devez ouvrir le port TCP 554, qui est utilisé pour des paramètres, et les ports UDP 6970-6999. Si la dernière plage semble trop grande, vous pouvez être juste les ports ouverts capables 6970-6973 ; ce sont les ports par défaut utilisés par le lecteur, mais c'est insuffisant si les multiples instances s'exécutent, par exemple, pour couler conférence plus d'une au même PC.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)