

Contenu

[Introduction](#)

[Que les différentes raisons de débranchement sur le serveur de TelePresence TANDBERG signifient-elles ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe au serveur Cisco TelePresence 7010.

Q. Que les différentes raisons de débranchement sur le serveur de TelePresence TANDBERG signifient-elles ?

A. Quand un appel finit, la raison pour la déconnexion est affichée dans la section précédente de participants de la page de **conférence**. Les raisons incluent :

Demandé par l'administrateur - L'administrateur de conférence a manuellement déconnecté le participant.

Pas de réponse - La sonnerie commencée par point final, alors envoyée aucun messages suivants de nouveau au serveur de TelePresence.

Appel rejeté - Le point final a choisi de rejeter un appel entrant au lieu de la réponse.

Occupé - Le point final est dans un autre appel ou l'utilisateur a appuyé sur le bouton de débranchement.

Erreur de garde-porte - Le garde-porte ou le SIP registrarrefused pour permettre l'appel complet ; par exemple, parce qu'il ne pourrait pas conduire le numéro appelé, il a bloqué l'appel pour des raisons de sécurité ou parce que le garde-porte n'a pas répondu.

Conférence gauche - Le participant a laissé la conférence.

Erreur non spécifiée - C'est un « crochet toute la » raison utilisée quand aucunes informations supplémentaires ne peuvent être fournies. Si ceci se produit uniformément, prenez a H.323/log de SIP et envoyez-le au support technique.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)