

工場出荷時のデフォルトに IP フォンをリセット

目次

[概要](#)

[どのように工場出荷時状態に IP Phone をリセットしますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q. [工場出荷時状態に IP Phone をリセットする方法](#)

A.

IP Phone のリセット

ステップ 1:

SPA 自体で、**Setup ボタン**を押して下さい



ステップ 2:

ファクトリにリセットしますナビゲーション ボタンを使用して (14) を行って下さい



ステップ 3:

良いソフトキーをその後押して下さい。SPA が再起動し、工場出荷時のデフォルト設定に戻ります。

注: ファクトリ リセットを選択する場合、最初の 工場出荷時 設定に電話を返品し、消去をディレクトリおよびコール ログを含むすべての現在の設定。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)