

目次

[概要](#)

[どのように TANDBERG MXP システムのメニュー パスワードを変えますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この技術情報は Cisco TelePresence System Profile MXP シリーズ、Cisco TelePresence System MXP シリーズ、Cisco Telepresence System Integrator MXP シリーズおよび Cisco TelePresence System Edge MXP シリーズ 製品に関連しています。

Q. TANDBERG MXP システムのメニュー パスワードを変える方法

A. まっすぐな直通シリアルケーブル (9600 を、N、コーデックのデータ ポート 1 への 8、1) 接続して下さい。次のコマンドを入力します。

- xConfiguration OSD メニュー パスワード:

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)