

目次

概要

[どのように V2IU ゲートキーパーとの Codian MCU/IP VCR/IP GW を登録しますか。](#)

関連情報

概要

この技術情報は Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco TelePresence IP GW 3510、Cisco TelePresence MCU 4505 および Cisco TelePresence MCU MSE 8510 製品に関連しています。

Q. V2IU ゲートキーパーとの Codian MCU/IP VCR/IP GW を登録する方法

A.

Codian MCU を、IP VCR か V2IU ゲートキーパーとの IPゲートウェイは登録するために、次の手順に従います:

1. V2IU:ALG > H.323 は VoIP に行き、組み込みゲートキーパー モードにゲートキーパー モードを設定しました。H.323 プレフィックスに行き、によってルーティングされるにべきであるユニットのプレフィックスおよびアドレスを追加して下さい。
2. MCU/IP VCR/IP GW で設定 > ゲートキーパーにおよび行って下さい:イネーブルになったに H.323 ゲートキーパー 使用方法を設定して下さい。H.323 ゲートキーパー アドレスに関しては V2IU のアドレスを入力して下さい。ゲートキーパー の登録型に関しては (プレフィックスを登録すればターミナルを/ゲートウェイ選択して下さい (プレフィックスを登録しなかったら) またはゲートウェイ。MCU 登録のためのプレフィックスを残して下さい、IP GW 登録 ブランクの IP VCR 登録かプレフィックスのために前に付けて下さい。登録するべき H.323 ID に関してはユニットのための識別子を入力して下さい。MCU に関してはプレフィックスを入力しますユニットのためのプレフィックスを、もしあれば保守して下さい。
3. V2IU のユニットを登録するために**変更**を『Apply』をクリックして下さい。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)