

# 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[手順](#)

[これはどういう意味ですか。](#)

## 概要

この資料に Cisco TelePresence Server が会議 コントローラであるかどうか言う方法を記述されています。

## 前提条件

### 要件

Cisco は Cisco TelePresence Server のナレッジがあることを推奨します。

### 使用するコンポーネント

この文書に記載されている情報は Cisco TelePresence Server に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

## 手順

1. TelePresence サーバへのログインは **Status ページ**に行き。
2. **会議制御 フィールド**を見つけて下さい。TelePresence サーバが会議 コントローラである場合、フィールドは会議 コントローラを示します-このシステムはすべての会議を管理します。

### これはどういう意味ですか。

各 TelePresence サーバはアプリケーションが含まれていますメディア処理を制御する。ただし、制御アプリケーションはまたそれ以上の TelePresence サーバで処理するメディアを制御でき

ます。これは TelePresence サーバのグループを渡るエンドポイントおよび会議コンフィギュレーションの一組を、使用することを可能にし単一 TelePresence サーバよりより多くの同時コールを扱うことができる単一システムとしてそれらを監察します。

ヒント： 詳細についてはオンラインヘルプトピックが「会議 コントローラ」の言うことがわかることを見て下さい。またセクション [Cisco TelePresence Server オンラインヘルプの印刷できる形式](#)の「知識会議 コントローラ」表示できます。