

# 目次

## 概要

[T.38 ファクシミリプロトコルとは何デバイス サポートか。](#)

## 関連情報

## 概要

この記事は、Cisco Small Business 製品 ( 以前の Linksys Business シリーズ ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

### Q. [T.38 ファクシミリプロトコルとは何デバイス サポートか。](#)

A.

T.38 は **FoIP** プロトコル UDP に動作します。また誘います- 「コーデックとして」動作するようすれば SIP に接続される SDP にイメージ/T.38 として含まれていることを適応させます。か。

現在 T.38 ファクシミリ プロトコルをサポートしている以下の製品:

SPA2102

SPA3102

SPA9000

## 注

ファクシミリの設定か。

### ステップ 1

SPA の Web ベース セットアップ ページ にログイン し、ファクシミリを設定したいと思う Line タブをクリックして下さい。



### ステップ 2

スクリーンの一番下にスクロールし、**可聴周波設定**を探して下さい。

デフォルトで、ファクシミリ用の選択は **YES** へ既にイネーブルおよびセットです。か。 G.711u か G.711a だけ使用できる唯一のオプションであるファクシミリ 通信のための適切なコーデック 必要をそれ選択するために確かめて下さいファクシミリ Passthru コーデックを選択した場合。

ファクシミリを SPA に接続した場合、ファクシミリ Passthru 方式の隣で **ReINVITE** を選択する

それ確かめて下さい。そして YES に T.38 オプションが設定を持つために確かめて下さい。

| Audio Configuration   |                  |                         |          |
|-----------------------|------------------|-------------------------|----------|
| Preferred Codec:      | G711u            | Silence Supp Enable:    | no       |
| Use Pref Codec Only:  | no               | Silence Threshold:      | medium   |
| G729a Enable:         | yes              | Echo Canc Enable:       | yes      |
| G723 Enable:          | yes              | Echo Canc Adapt Enable: | yes      |
| G726-16 Enable:       | yes              | Echo Supp Enable:       | yes      |
| G726-24 Enable:       | yes              | FAX CED Detect Enable:  | yes      |
| G726-32 Enable:       | yes              | FAX CNG Detect Enable:  | yes      |
| G726-40 Enable:       | yes              | FAX Passthru Codec:     | G711a    |
| DTMF Process INFO:    | yes              | FAX Codec Symmetric:    | yes      |
| DTMF Process AVT:     | yes              | FAX Passthru Method:    | ReINVITE |
| DTMF Tx Method:       | Auto             | FAX Process NSE:        | yes      |
| Hook Flash Tx Method: | None             | FAX Disable ECAN:       | no       |
| Release Unused Codec: | yes              | FAX Enable T38:         | yes      |
| FAX Tone Detect Mode: | caller or callee |                         |          |

## 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)