

目次

概要

[どのように SPA3102 のセットアップページにアクセスしますか。](#)

関連情報

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q. [SPA3102 のセットアップページにアクセスする方法](#)

A.

すべてのデバイスはユーザがデバイスの設定およびセットアップ アドバンスプロパティをカスタマイズすることを可能にする組み込みセットアップページを備えています。

この資料が SPA3000 にまた適当であることに注目して下さい。ただし、この資料で使用されるデバイスは SPA3102 です。

注 SPA3102 セットアップページにアクセスする前に、ルータが動力を与えられ、コンピュータが SPA3102 の LAN ポートに配線されることを確かめて下さい。


SPA3102 のセットアップページにアクセスする方法

ステップ 1

Internet Explorer のような Web ブラウザを開いて下さい。

ステップ 2

アドレスバーに行き、SPA の IP アドレスを ("192.168.0.1" は SPA3102 のデフォルト IP です) 入力し、押して下さい[入力して下さい]。



注 SPA3102 の IP アドレスが変更される場合、アドレスバーのゲートウェイの IP アドレスを代りに入力して下さい。

デフォルトで、SPA3102 Admin 高度ページはユーザがパスワードを入力するように要求しません。ユーザが SPA3102 をどこに購入したか依存して、ユニットを設定した人/会社はそれにパスワードを置くかもしれません。ユーザは買ったかどうかそれはサービスプロバイダーからそれを、それらでしたユニットにパスワードがある物使用するか、または購入しました。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)