



要件およびサポート

この章は、次の内容で構成されています。

- [要件, 1 ページ](#)
- [サポート, 2 ページ](#)

要件



重要

各サーバプラットフォームに対して個別の ISO コンテナがリリースされます。サーバに適切な ISO コンテナをダウンロードする必要があります。



(注)

2.0(x) から 1.5.4 以前のバージョンにダウングレードする場合は、まず 1.5.4 にダウングレードして、それから目的のバージョンにダウングレードする必要があります。

Server	コンテナ	CIMC および BIOS バージョンの最小要件
C22	1.5.4	CIMC バージョン : 1.5(4) BIOS バージョン : 1.5.4f.0
C24	1.5.4	CIMC バージョン : 1.5(4) BIOS バージョン : 1.5.4f.0

Server	コンテナ	CIMC および BIOS バージョンの最小要件
C220	1.5.4	<p>Intel Xeon(C) 26XX シリーズまたは Intel Xeon(C) 24XX シリーズプロセッサ搭載の CPU の場合</p> <p>CIMC バージョン : 1.5(4)</p> <p>BIOS バージョン : 1.5.4f.0</p> <p>Intel Xeon(C) 26XX V2 シリーズプロセッサ搭載の CPU の場合</p> <p>CIMC バージョン : 1.5(4)</p> <p>BIOS バージョン : 1.5.4f.0</p>
C240	1.5.4	<p>Intel Xeon(C) 26XX シリーズまたは Intel Xeon(C) 24XX シリーズプロセッサ搭載の CPU の場合</p> <p>CIMC バージョン : 1.5(4)</p> <p>BIOS バージョン : 1.5.4f.0</p> <p>Intel Xeon(C) 26XX V2 シリーズプロセッサ搭載の CPU の場合</p> <p>CIMC バージョン : 1.5(4)</p> <p>BIOS バージョン : 1.5.4f.0</p>

サポート

Cisco Host Upgrade Utility は、Cisco UCS C シリーズ サーバ上の LOM および LSI コントローラ デバイスのファームウェアをチェックし、更新します。サポートされたサーバでサポートされる LOM および LSI コントローラ デバイスの完全なリストについては、次の URL で入手できる『*Release Notes for Cisco UCS C-Series Software, Release 1.5(x)*』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10739/prod_release_notes_list.html