

Restauração dos padrões de fábrica do telefone IP

Índice

[Introdução](#)

[Como eu restauro meu telefone IP ao padrão de fábrica?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Q. [Como eu restauro meu telefone IP ao padrão de fábrica?](#)

R.

Restaurando o telefone IP

Passo 1:

Nos TERMAS próprios, pressione **para setup o** botão.

Passo 2:

Vá à **fábrica restaurada** (14) usando o botão da **navegação**.

Passo 3:

Pressione a chave macia **APROVADA** mais tarde. Os TERMAS recarregarão e serão de volta a suas configurações padrão.

Nota: Se você escolhe a restauração da fábrica, você retornará o telefone às configurações de fábrica originais e apagará todas as configurações atual, incluindo os logs do diretório e do atendimento.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)