

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Информация](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ описывает, как изменить IP-адрес sendmail на Коммутаторах Контент-сервиса Cisco (CSS).

Предварительные условия

Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты

Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного обеспечения и оборудования:

- Cisco CSS 11000 и серии 11500
- Версия 2.06 Программного обеспечения webns Cisco и позже

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Технические рекомендации Cisco. Условные обозначения.](#)

Информация

Набор инструментов CRYPTOCard в CSS использует управление IP-адресами в качестве отправителя. В это время эта настройка не конфигурируема. IP - адрес стандартного управления для CSS 11000 1.1.1.1. По умолчанию конфигурация CSS 11500 не включает адрес управления. Если у вас есть несколько CSS, **рекомендуется что youmake**-уникальные

управления IP-адресами. Изменить управление IP-адресами, **придерживающееся проблемы**
:

```
configbootip address x.x.x.xreboot
```

Вот пример сообщения:

```
configbootip address x.x.x.xreboot
```

[Дополнительные сведения](#)

- [Страница поддержки Cisco CSS 11000](#)
- [Техническая поддержка - Cisco Systems](#)