

Визуальное руководство к сбору журналов брокера данных Nexus

Содержание

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

Этот документ предоставляет визуальное руководство о том, как собрать файлы технической поддержки от Брокера Данных Cisco Nexus.

Требования

Учетные данные для успешного вхождения в Брокера Данных Nexus с Ролью администратора сети.


Используемые компоненты

Брокер Данных Nexus 2.0, 2.1, 2.2. Эта процедура должна продолжит работать встроенная и встроенные системы поп одинаково.

Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

Домашний экран Взглядов Брокера Данных Cisco Nexus показывают ниже.




Выберите выпадающее в правом верхнем углу и выберите **Management**.



Экран refreshes и коммутаторы к **Контексту Устройств**, нажмите выпадающее в правом верхнем углу и выберите **System**.



В раскрывающемся окне у вас есть опция для загрузки журналов, а также конфигурации.



После выбора опции выбранный пункт загружен локально, и раскрывающееся окно закрывается. Для возврата к контексту Брокера Данных Nexus нажмите кнопку **Nexus Data Broker** наверху окна.

