

Содержание

[Введение](#)

[Я не в состоянии к telnet в TANDBERG E20, но я могу SSH в без проблемы. В чем причина?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Видеотелефона IP Cisco E20.

Вопрос. Я не в состоянии к telnet в TANDBERG E20, но я могу SSH в без проблемы. В чем причина?

О. Гарантируйте, что TANDBERG E20 установили Режим Telnet в На под **Сетевыми сервисами** в меню **Advanced Settings**. В домашнем меню выберите **Settings> Системные параметры> параметры настройки Администратора> Расширенные настройки> Сетевые сервисы**.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)