

# Содержание

[Введение](#)

[Как я размещаю вызов SIP от GUI на Кодеке TANDBERG, не изменяя набираемый протокол по умолчанию?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Кодека системы Cisco TelePresence C90, Кодека системы Cisco TelePresence C60 и Кодека системы Cisco TelePresence продукты C40.

**Вопрос. Как я размещаю вызов SIP от GUI на Кодеке TANDBERG, не изменяя набираемый протокол по умолчанию?**

О. Этот ответ допустим для следующих продуктов:

Кодек TANDBERG C20

Кодек TANDBERG C40

Кодек TANDBERG C60

Кодек TANDBERG C90

В **Меню вызовов** введите **sip:** перед URI, например: **sip:tandberg@tandberg.com**

Для наблюдения набираемых опций протокола по умолчанию откройте меню **Home** и перейдите к **Параметрам настройки> параметры настройки Администратора> Усовершенствованная конфигурация> Конференция 1> DefaultCall> Протокол.**

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)