

Содержание

[Введение](#)

[Мой компьютер связан с вводом DVI-I TANDBERG EX90, но рабочий стол не отображен на экране. В чем причина?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается системы Cisco TelePresence EX90.

Вопрос. Мой компьютер связан с вводом DVI-I TANDBERG EX90, но рабочий стол не отображен на экране. В чем причина?

О. Может быть несколько причин для этого:

Источник питания EX90 установлен в DVD

Если и DVI-I/PC и вводы HDMI/DVD связаны, удостоверьтесь, что источник питания установлен в ПК.

1. Коснитесь значка **Корректировок** в нижнем левом углу на inTouch главном меню.
2. Выберите **Settings> Source** и установите источник в **ПК**. Если оба источника питания будут связаны, Обратите внимание на то, что **Исходный** значок выбора только будет видим.

EX90 не в состоянии обнаруживать тип источника питания DVI-I

Ввод DVI-I TANDBERG EX90 способен к чтению и цифровые сигналы и сигналы аналогового ввода. EX90 автоматически обнаружит тип сигнала по умолчанию. Однако в некоторых ситуациях, может быть необходимо вручную установить EX90 к корректному типу входящего сигнала.

1. Коснитесь значка **Корректировок** в нижнем левом углу на inTouch главном меню.
2. Выберите **Settings> параметры настройки Display** и установите **Режим DVI**.

Компьютер не поддерживает разрешение

Компьютер не способен к выводу ни одного из поддерживаемых разрешений сканирования, определенных на EX90.

Карте компьютерной графики не установили последний драйвер

Проверьте выполнение последнего драйвера доступная форма поставщик видеокарты.

Кабели не связаны должным образом

Проверьте, что связаны кабели.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)