

Содержание

[Введение](#)

[Когда параметры настройки управления принуждены в системах в TMS?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Системы управления Cisco TelePresence.

Вопрос. Когда параметры настройки управления принуждены в системах в TMS?

О. Если Принуждают параметры настройки менеджмента, включен под **Средствами администрирования> Конфигурация> Настройки сети**, TMS выдвинет параметры настройки к системам на Системном Интервале Обновления Силы, определенном на той же странице. Ручной толчок может инициироваться на этой странице с кнопкой **Enforce Now**.

Для очень больших сетей это может занять время для TMS для прокладывания себе путь через все системы. У параметров настройки можно требовать отдельную систему по требованию на **Странице настроек** для системы под **Системами> Навигатор**. Для получения дополнительной информации, на которых параметры настройки управления выдвинуты на системы, см. документ [Поддержки продуктов TMS](#) для определенного системного типа.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)