

# Содержание

[Введение](#)

[Почему TMS все еще размещает вызовы от другой системы, когда я выбрал мой, чтобы быть Ведущим устройством VC?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Системы управления Cisco TelePresence.

### Вопрос. Почему TMS все еще размещает вызовы от другой системы, когда я выбрал мой, чтобы быть Ведущим устройством VC?

О. Ведущее устройство VC не является системой, которая размещает все вызовы в запланированную конференцию. TMS будет всегда принимать значение по умолчанию к самому подходящему основному или 'концентрировать' участника для конференции, на основе возможностей запланированных систем, статуса, и ISDN TMS и определений Зоны IP.

Изменение, кто основной участник, возможно в планировании. В TMS:

1. Перейдите к **Заказу** > **Новая Конференция** для добавления участников.
2. Откройте вкладку **Connection Settings** для изменения основного участника.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)